

Anweisungen zum reinigen des Druckkopfes

Entfernen Sie die Waage

Öffnen Sie die Klappe und wählen dann >>> Druckkopf ersetzen.

Entnehmen Sie die Tintenkartusche und dann den Druckkopf.



Nehmen Sie dann ein feuchtes Tuch und ziehen Sie die Oberfläche über das Tuch, damit sie wieder sauber ist. Abb.7,8



Setzen Sie die Düse und Tinte wieder ein vergewissern Sie sich, dass die Waage richtig auf dem Gerät sitzt, dann testen Sie den Ausdruck.

Wenn alles in Ordnung ist, trennen Sie das Gerät für 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an.

Bitte verwenden Sie nur die Originaltinte, da es sich oft gezeigt hat, dass Fremdtinte das Drucksystem beschädigt.

Hier ist der direkte Link zur Originaltinte : <https://shop.azolver.ch/>